NITECORE®
KEEP INNOVATING

P23i i-Generation
Long Range 21700 Tactical Flashlight

הוראות פנס יד נטען 3000 לומן P23i - מפרט טכני:

<u>סוללה</u>

דגם P23i עובד עם סוללות 21700 מסדרה i בעוצמה של 15A בלבד. הפנס אינו מתאים לעבודה עם סוללות 18650, CR123, רגיל 21700. סוללה: פתחו את מכסה הפנס התחתון (הצד התחתון עם המתג) והכניסו סוללה מדגם 21700i. החזירו את המכסה וסגרו בחזקה את ההברגה עד הסוף. להחלפת הסוללה חזרו על התהליך בסדר הפוך. עם הכנסת הסוללה לד אינדיקטור מצב סוללה יהבהב להצגת מצב הסוללה לפי מס' הבהובים. שימו לב: יש להכניס את הסוללה בכיוון הנכון, הצד החיובי + עם הכיוון לראש הפנס תמיד. זהירות: אין להסתכל בעיניים ישירות אל אור הפנס. אין לכוון את תאורת הפנס ישירות לעיניים מטווח קצר מחשש לפגיעה בראייה ובעיניים. כאשר הסוללה מתרוקנת יש להטעין מיד את הפנס למניעת נזק לסוללה. שימו לב: בעת אחסנה ארוכת טווח יש לאחסן את הסוללה בנפרד מהפנס או לשחרר את מכסה הפנס למניעת מגע הפנס עם הסוללה. אין לטבול את הפנס בנוזל חם מחשש לפגם באטימות הפנס והחלקים הפנימיים.

<u>טְעִינָה:</u> חברו את הכבל USB-C המצורף לשקע הטעינה בפנס. חברו את הכבל למטען קיר USB רגיל (בדומה לטעינת טלפונים). בזמן הטעינה נורית חיווי הטעינה תהבהב באופן איטי. בסיום הטעינה וכשהסוללה טעונה במלואה, יפסיק הפנס את פעולת הטעינה באופן אוטו' ונורית החיווי תאיר באופן קבוע. חיבור וטעינת הפנס בזמן הפעלת אור הפנס תיגרום לפנס לכבות ולהפסיק את האור. בניתוק כבל הטעינה במהלך הטעינה כשמתג הפנס עובד (ON), עם הניתוק יעבור הפנס לעבוד על דרגת תאורת LOW חלש. זמן טעינה כ 3:50 שעות. יש להשתמש במתאם מטען קיר רגיל במתח חיצוני 5V/2A בלבד (מטען קיר רגיל של טלפונים). חשוב: בשימוש שוטף יש להטעין את הפנס לפחות כל 3 חודשים. סוללה תקולה או ישנה יש לזרוק למיחזור סוללות.

<u>הפעלה /ON/Off:</u> <u>הפעלת אור רגעית</u>: לחצו חצי לחיצה בכפתור הזנב ועזבו לכיבוי. הפעלה רגילה: כשהפנס כבוי לחצו בכפתור הזנב (ON) עד הסוף ועד הישמע הקליק. <u>כיבוי הפנס</u>: כשהפנס עובד לחצו בכפתור הזנב עד הסוף ועד הישמע הקליק.

<u>תכניות תאורה:</u> לפנס 2 תוכניות תאורה: תוכנית רגילה: עם 5 דרגות תאורה - טורבו, חזק, בינוני, חלש, חלש מאוד, ומצב מיוחד: מצב סינוור פנס הלם STROBE. בתוכנית זאת לפנס זיכרון אור אחרון לכל הדרגות למעט טורבו. תוכנית טקטית: עם 4 דרגות תאורה - טורבו, בינוני, חלש, חלש מאוד, ומצב מיוחד: מצב סינוור פנס הלם STROBE. בתוכנית זאת לפנס זיכרון אור אחרון לדרגות תאורה טורבו ו/או מצב סנוור הלם STROBE.

<u>שינוי תוכנית תאורה</u>: שימו לב כי מכסה הפנס סגור היטב. לחצו על כפתור מצבים (MODE) מבלי לעזוב (הפנס יכנס למצב טורבו או STROBE). במקביל סובבו ופתחו מעט את מכסה הפנס. ברגע שמכסה הפנס יאבד מגע עם הפנס, הפנס יאיר חיווי מהיר של אור המציין את תוכנית התאורה. הבזק אור מהיר אחד מציין תוכנית רגילה. 2 הבזקי אור מהירים מציין תוכנית טקטית. שחררו את כפתור המצבים (MODE) וסיגרו היטב את המכסה עד הסוף.

<u>שינוי דרגות תאורה:</u> <u>בתוכנית רגילה</u> - כשהפנס עובד ומאיר לחצו לחיצה קצרה על כפתור מצבים (MODE) לסירוגין. כל לחיצה תשנה את עוצמת האור לפי הסדר הבא: חלש מאוד, חלש, בינוני, חזק. <u>בתוכנית טקטית</u>: כשהפנס עובד ומאיר לחצו לחיצה קצרה על כפתור מצבים (MODE) לסירוגין. כל לחיצה תשנה את עוצמת האור לפי הסדר הבא: טורבו, בינוני, חלש, חלש מאוד.

<u>גישה מיידית למצב טורבו (3000 לומן):</u> בתוכנית רגילה: כאשר הפנס עובד לחצו לחיצה ארוכה על כפתור המצבים (MODE) מבלי לעזוב. הפנס יכנס למצב טורבו ב 3000 לומן. לכיבוי מצב הטורבו יש לשחרר את הלחיצה בכפתור.

<u>גישה למצב סינוור מיידי STROBE</u>: כשהפנס כבוי, בכל תוכנית, לחצו לחיצה ארוכה מבלי לעזוב על כפתור המצבים (MODE), הפנס יכנס למצב סנוור STROBE (פנס הלם). לכיבוי מצב סנוור שחררו את הלחיצה בכפתור. כשהפנס עובד בכל תוכנית, לחצו 3 לחיצות מהירות על כפתור המצבים (MODE) והפנס יכנס למצב סנוור STROBE (פנס הלם). לכבוי הסינוור לחצו לחיצה קצרה על כפתור המצבים (MODE) והפנס יחזור לדרגת האור האחרונה, או לחצו על כפתור ההפעלה בזנב הפנס לכיבוי כללי. כיבוי הפנס ישמור על זיכרון מצב הסנוור ויחזיר את המצב הסנוור בעת הפעלת הפנס הבאה. בתוכנית טקטית כאשר הפנס עובד לחצו לחיצה ארוכה מבלי לעזוב על כפתור המצבים (MODE). לכיבוי מצב הסנוור ומעבר לאור זיכרון אחרון לחצו שוב על כפתור המצבים לחיצה קצרה, או לחצו על כפתור ההפעלה בזנב הפנס לכיבוי כללי. כיבוי הפנס לא ישמור על זיכרון מצב הסנוור במקרה זה.

<u>מצב סוללה:</u> כשהסוללה מלאה או מעל 50%, נורית חיווי מצב סוללה תאיר באופן קבוע. כשהנורית מהבהבת באופן איטי, הסוללה במצב 50% או פחות. כשהנורית מהבהבת מהר הסוללה במצב 10% או פחות. במצב של 50% ופחות מומלץ להטעין את הפנס.

<u>תחזוקה:</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

<u>שירות אחריות</u>: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר. יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	3,000 Lumens	1,500 Lumens	800 Lumens	250 Lumens	50 Lumens	3,000 Lumens
	*30min	2h 30min	4h	10h	45h	–
	470m	330m	244m	137m	67m	–
	55,300cd	27,960cd	14,900cd	4,700cd	1,130cd	–
	2m (Impact Resistance)					
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700i Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.



