NITECORE®
KEEP INNOVATING

HA11. פנס ראש סוללת AA בעצמה 240 לומן למרחק עד 90 מטר. כולל תפס ראש רַב תַכלִיתִי - מחבר גם לאפודים, רצועות, תיקים, כיסים כפנס גוף לביש. מתאים לחיבור לקסדה עם מדבקת סקוצ'. קומפקטי וקל משקל. תפס גוף מסתובב 360 מעלות. ניתן להפרדה מהרצועה וחיבור לאפוד/רצועות/תיקים/אפודים/חגורות. עד 40 שעות עבודה. לד אדום לראיית לילה בהפעלה ישירה. רצועת ראש ultralight מחזירת אור וזרחנית בחושך. תפס נעילת מתיחת רצועה. כפתורי הפעלה רחבים. נעילת פנס. מוגן מים בתקן IP66. מוגן נפילות עד 1 מטר. עובד עם סוללת AA רגילה (כלול). מצבים מיוחדים: נצנץ, SOS. מידות: 28.9mm x 36.2mm x 61.5mm. משקל: 36 גרם. מתאים כפנס טיולים, מסעות וטרקינג, ריצות לילה, חיילים ושטח. מופעל על ידי 1 x סוללת AA. תפוקה מקסימלית של 240 לומן. אור לבן + אור אדום

הערה: הנתונים הנקובים נמדדים באמצעות סוללת AA אלקליין 1 x 1.5V בהתאם לתקני בדיקת הפנס הבינלאומיים ANSI/NEMA FL1. הנתונים עשויים להשתנות בשימוש בעולם האמיתי עקב שימוש שונה בסוללה או תנאי סביבה. קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל אל האור! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. כאשר המוצר נשמר בתיק גב או נותר ללא שימוש למשך זמן ממושך, אנא הסר את הסוללה כדי למנוע הפעלה מקרית או דליפת סוללה. **התקנה/הסרה של סוללה:** כפי שמוצג באיור, הכנס / הוצא את סוללת AA לאחר פתיחת תא הסוללות. ודא שהסוללה מוכנסת בהתאם לתוויות הקוטביות. המוצר לא יפעל אם הסוללה הוכנסה בצורה לא נכונה.

<u>לחצן הפעלה / לחצן MODE:</u> כפתור ההפעלה משמש להפעלה/כיבוי של האור והתאמת רמות הבהירות. כפתור MODE מיועד להחלפת מקורות אור. **<u>הפעלה/כיבוי:</u>** כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת ל-LOW. כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי לכבות אותו. **<u>אור לבן:</u>** כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לגשת ל-LOW. כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לגשת אל ULTRALOW. כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין LOW ל-HIGH. **הערה:** הרמה הגבוהה תרד כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה כאשר היא פועלת לתקופה ממושכת. **<u>אור אדום</u>**: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי להדליק את האור האדום. כאשר הנורה האדומה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין הבהוב קבוע לאיטי. **<u>החלפת מקורות אור</u>**: כאשר האור דולק, לחץ לחיצה קצרה על לחצן MODE כדי לעבור בין אור לבן לאור אדום. **<u>מצבים מיוחדים (SOS / BEACON)</u>**: כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על לחצן MODE כדי לגשת ל-SOS. כאשר כל אחד מהמצבים המיוחדים פועל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS ל-BEACON. לחץ פעמיים על לחצן MODE כדי לחזור למצב הקודם. **<u>נעילה / ביטול נעילה</u>**: כאשר הפנס הראשי כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הכפתורים למשך 2 שניות עד שהנורית תהבהב 3 פעמים כדי לציין גישה למצב הנעילה. במצב נעילה, כל רמות בהירות או מצבים מיוחדים אינם זמינים, והנורית תהבהב פעם אחת כדי לציין מצב זה בעת לחיצה על אחד מהלחצנים. במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה על שני הכפתורים למשך 2 שניות שוב עד שה-ULTRALOW מופעל כדי לציין את מצב ביטול הנעילה. **<u>החלפת סוללה</u>**: יש להחליף את הסוללה כאשר נראה שהפלט עמום או שהפנס הראשי אינו מגיב עקב הספק נמוך.

<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס
<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.







